

Produktbeschreibung:

Es können unterschiedliche Rufe ausgelöst werden. Jeder Ruf wird durch die Lampen (optisch) und einen Buzzer (akustisch) angezeigt. Ein Abstell- oder Notruf überschreibt die Auslösung eines normalen Rufes, aber nicht umgekehrt. Zur Sicherheit wird das Funksignal 3 mal versetzt gesendet, so dass bei gleichzeitiger Auslösung zweier Taster das Funksignal sicher empfangen wird. Während dieser Zeit (ca. 8-15sec) blinkt die rote LED. Bei diesem Taster wurde besonders auf die Bedienbarkeit und auf die speziellen Anforderungen in der Altenpflege Wert gelegt. Mit seinen runden Kanten und der wesentlich größeren Oberfläche ist der Großflächentaster für den Einsatz im Altenheim prädestiniert, denn er beugt durch seine Bauform Hautquetschungen vor. Wegen des großen Tastfeldes können auch Menschen mit Behinderungen leicht einen Ruf auslösen. Zusammen mit der Rufauslösung ertönt aus dem Taster ein Beruhigungston, und ein Beruhigungslämpchen geht an. Der Bewohner erhält die Gewißheit, daß der Notruf empfangen wurde. Der Großflächentaster ist feucht abwischbar. So kann der Taster bei Verschmutzung schnell gesäubert werden. Vorteile, die sich im täglichen Einsatz bemerkbar machen.



Produktmerkmale:

- extra große Tastfläche
- Beruhigungston und Beruhigungslampe
- hygienisch, Tastfläche ohne Öffnung
- kann auch mit Ellenbogen oder Handfläche bedient werden
- erhältlich für EBUS, 2DS und 2DSi
- Gehäusegrundfarbe weiss
- Gehäusematerial ABS
- eine Rufauslösetaste
- LED Leuchtanzeigen und Tonsignal bei Rufauslösung
- Maße ca. (BxHxT) 120x65x22mm